

DOUBLEBOX		Características					Componentes anexos			Acessórios			
		kW	HP	Q max (l/min)	H max (m)	Tipo Impulsor	* Quadro de comando	Flutuador pré-montado na bomba	Flutuador (5 m cabo)	Válvula anti-retorno	Flutuador de emergência	Sirene	Luz intermitente
Os dados são relativos a 2 bombas em funcionamento simultâneo													
DOUBLEBOX DOMO 7	Conexões fixas PVC	Monofásica	2x0.55	2x0.75	640	10.7	BICANAL		X		X	Consultar a rede de venda	
DOUBLEBOX DOMO 7VX			2x0.55	2x0.75	520	9.1	VORTEX		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 10			2x0.75	2x1	1000	10.1	BICANAL		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 10VX			2x0.75	2x1	800	7.7	VORTEX		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 15			2x1.1	2x1.5	1200	12.7	BICANAL		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 15VX			2x1.1	2x1.5	900	9.1	VORTEX		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 7T		Trifásica	2x0.55	2x0.75	640	10.7	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 7VXT			2x0.55	2x0.75	520	9.1	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 10T			2x0.75	2x1	1000	10.1	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 10VXT			2x0.75	2x1	800	7.7	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 15T			2x1.1	2x1.5	1200	12.7	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 15VXT			2x1.1	2x1.5	900	9.1	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 20T			2x1.5	2x2	1340	14.8	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 20VXT			2x1.5	2x2	1100	11	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 10	Dispositivo de descida	Monofásica	2x0.75	2x1	1000	10.1	BICANAL		X		X	Consultar a rede de venda	
DOUBLEBOX DOMO 10VX			2x0.75	2x1	800	7.7	VORTEX		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 15			2x1.1	2x1.5	1200	12.7	BICANAL		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 15VX			2x1.1	2x1.5	900	9.1	VORTEX		X		X		
DOUBLEBOX DOMO 10T		Trifásica	2x0.75	2x1	1000	10.1	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 10VXT			2x0.75	2x1	800	7.7	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 15T			2x1.1	2x1.5	1200	12.7	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 15VXT			2x1.1	2x1.5	900	9.1	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 20T			2x1.5	2x2	1340	14.8	BICANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DOMO 20VXT			2x1.5	2x2	1100	11	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DLM 80		Monofásica	2x0.6	2x0.8	700	7.6	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DLM 90			2x0.6	2x0.8	900	9.7	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX MINI VORTEX M			2x0.6	2x0.8	600	7.2	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DLM 109			2x1.1	2x1.5	1200	18.3	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DLVM 100		2x1.1	2x1.5	1000	10.6	VORTEX	X		X	X	X	X	
DOUBLEBOX DL 80		Trifásica	2x0.6	2x0.8	700	7.6	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DL 90			2x0.6	2x0.8	900	9.7	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX MINI VORTEX			2x0.6	2x0.8	600	7.2	VORTEX	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DL 105			2x1.1	2x1.5	1000	14.1	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DL 109			2x1.1	2x1.5	1200	18.3	MONOCANAL	X		X	X	X	X
DOUBLEBOX DLV 100	2x1.1		2x1.5	1000	10.6	VORTEX	X		X	X	X	X	
DOUBLEBOX VORTEX	2x1.1		2x1.5	1000	8.4	VORTEX	X		X	X	X	X	
DOUBLEBOX DL 125	2x1.5		2x2	1400	21.9	MONOCANAL	X		X	X	X	X	
DOUBLEBOX DLV 115	2x1.5		2x2	1200	13.1	VORTEX	X		X	X	X	X	

dbox_modelli_a_sc

Notas

Para os modelos monofásicos as bombas estão equipadas de série com o condensador de arranque, a protecção contra a sobrecarga, o flutuador e o cabo com ficha.

A pedido versões com quadro de comando e acessórios.

* Para as versões monofásicas o quadro é 9QDRM2. Para as versões trifásicas o quadro é